

P. R. HAVENER

Confort et chaleur d'église

Instructions de service TAPIS CHAUFFANT THERMOPLUSH

Merci d'avoir choisi un tapis chauffant Thermoplush.

Nous n'utilisons pour la fabrication de nos tapis chauffants que des matériaux haut de gamme.

Utilisé conformément aux prescriptions, votre tapis chauffant Thermoplush délivrera ainsi une chaleur agréable pendant des années.

Les consignes suivantes ont pour but d'assurer votre sécurité et doivent par conséquent être respectées à la lettre.



Ne pas utiliser les tapis chauffants Thermoplush dans les cas suivants :

Les tapis chauffants Thermoplush ne conviennent pas à une utilisation à l'extérieur, dans des locaux mouillés tels que les salles de bain, douches et autres. Les tapis chauffants Thermoplush ne sont pas résistants aux fauteuils roulants et ne doivent pas être utilisés sous des sièges de bureau à roulettes.

Les tapis chauffants Thermoplush présentent également des températures élevées sur leur face inférieure !

Ne pas les poser sur des surfaces sensibles aux températures.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions standard : 70 x 100 cm ou sur mesures
- Raccordement : câble plat de 3,0 m et connecteur
- Tension de service : 230 volts
- Puissance : 120 ou 250 watts par m² (puissance recommandée sur carrelage froid : 250W / m²)
- Teintes : 49 teintes selon carte des teintes
- Montage simple : poser - raccorder - chauffer

P. R. HAVENER

Confort et chaleur d'église

Mise en service :

Enlevez tous les objets pointus de la surface sur laquelle le tapis chauffant doit être posé.
Les tapis chauffants Thermoplush ne doivent pas être utilisés sur des surfaces inégales (grilles, gravillons, etc.).
Les tapis chauffants Thermoplush ne doivent pas être pliés ou roulés en présence de basses températures (moins de + 5°C). Déballer les tapis chauffants Thermoplush, les poser sur le sol avec la surface en moquette orientée vers le haut et brancher la fiche secteur. Toujours déplier ou dérouler avant utilisation !
Ne jamais mettre les tapis chauffants Thermoplush en service dans la baignoire ou la douche !

Règles à observer pendant l'utilisation :

Ne pas recouvrir les tapis chauffants Thermoplush, ne pas y poser de meubles - sauf des chaises.
Avant utilisation, vérifier que les tapis chauffants Thermoplush ne présentent aucun corps étranger, comme par ex. des punaises.
ATTENTION ! Ne pas piquer d'aiguilles dans le chauffage ! Ne pas enfoncer d'objets pointus !
Afin d'éviter un chauffage incontrôlé en mode automatique (minuteur, temporisateur...), contrôler régulièrement le fonctionnement (par ex. mode continu, chauffage en été...).
ATTENTION ! Ne plus utiliser les tapis chauffants dès que la couche en matière plastique devient visible sur la surface (côté moquette) ou en cas de dommages mécaniques sur le revêtement en tissu.
Afin d'éviter tout risque de trébuchement, poser les câbles sur le sol (ne pas les tendre au-dessus du sol).

Nettoyage :

Toujours débrancher le connecteur de la prise avant le nettoyage. Ne pas laver en machine.
Ne pas verser d'eau sur le tapis chauffant et ne pas le plonger dans l'eau.
Nettoyer avec des produits pour moquette disponibles dans le commerce et un aspirateur.
Ne pas utiliser de produits chimiques susceptibles de dissoudre le PVC (par ex. l'acétone).

Transport - stockage :

Ne pas plier les tapis chauffants Thermoplush. Dans la mesure du possible, les transporter à plat. (Si vous roulez le tapis, ne descendez pas au-dessous d'un rayon de courbure de 15 cm.) Ne pas suspendre ou boucler les tapis chauffants Thermoplush au fil électrique.
Nous adaptons en permanence nos produits en fonction des progrès de la technique. Des modifications sont donc possibles.
Demandez régulièrement de la documentation !

