

## Notice d'utilisation / Caractéristiques techniques

### Chauffage de pédalier / d'autel

Chauffe les pieds de l'organiste et les mains du prêtre devant l'autel

Un tapis en matière plastique renforcée à la fibre de verre avec bande chauffante intégrée garantit une chaleur régulière et homogène.

Ce produit de seulement 2 mm d'épaisseur se caractérise par des matériaux haut de gamme et résulte d'une longue expérience dans le chauffage des églises.

#### Caractéristiques techniques:

- Dimensions : 60 cm x 100 cm (ou sur mesure)
- Puissance : 150 W / 230 V (pour des dimensions de 60 cm x 100 cm)
- Raccordement : câble plat de 2,5 m et connecteur
- Couleur : gris clair
- Utilisation : sur l'autel (sous la nappe d'autel) sous le pédalier de l'orgue
- Montage simple : poser - raccorder – chauffer

#### Ne pas utiliser le chauffage de pédalier / d'autel dans les cas suivants :

Le chauffage de pédalier / d'autel ne convient pas à une utilisation en extérieur ou dans des pièces humides, comme des salles de bain, douches etc.

Le chauffage de pédalier / d'autel est exclusivement réservé à une utilisation sur les autels et sous le pédalier de l'orgue.

#### Mise en service :

Enlevez tous les objets pointus de la surface sur laquelle le chauffage doit être posé.

Le chauffage de pédalier / d'autel ne doit pas être utilisé sur des surfaces inégales (comme par ex. grilles, gravillons etc.). Le chauffage de pédalier / d'autel ne doit pas être plié ou roulé en présence de basses températures (moins de +5 °C). Déballer le chauffage, l'étendre sur la surface à chauffer et brancher le connecteur dans la prise secteur. Toujours déplier ou dérouler avant utilisation !

Ne jamais mettre le chauffage de pédalier / d'autel en service dans la baignoire ou la douche !

#### Règles à observer pendant l'utilisation :

Ne pas recouvrir le chauffage de pédalier / d'autel et ne pas poser des meubles dessus.

Avant utilisation, débrancher le chauffage de pédalier / d'autel et vérifier qu'il ne présente aucun corps étranger, comme par ex. des punaises.

**ATTENTION !** Ne pas piquer d'aiguilles dans le chauffage ! Ne pas enfoncer d'objets pointus !

Afin d'éviter un chauffage incontrôlé en mode automatique (minuteur, temporisateur...), contrôler régulièrement le fonctionnement (par ex. mode continu, chauffage en été...).

Afin d'éviter tout risque de trébuchement, poser les câbles sur le sol (ne pas les tendre au-dessus du sol)..

#### Nettoyage :

Toujours débrancher le connecteur de la prise avant le nettoyage ! Ne pas laver en machine. Ne pas verser d'eau sur le chauffage de pédalier / d'autel et ne pas le mettre dans l'eau ! Nettoyer la matière plastique à l'aide d'un chiffon humide.

Ne pas utiliser de produits chimiques susceptibles de dissoudre le PVC (par ex. l'acétone).

# P. R. HAVENER

## Confort et chaleur d'église

### Transport - stockage :

Ne pas plier le chauffage de pédalier / d'autel. Dans la mesure du possible, le transporter à plat. (Si le chauffage est roulé, ne pas descendre au-dessous d'un rayon de courbure de 15 cm.)

Ne pas suspendre ou boucler le chauffage de pédalier / d'autel au fil électrique.

Nous adaptons en permanence nos produits en fonction des progrès de la technique.

Des modifications sont donc possibles.

Demandez régulièrement de la documentation !

### Exemples d'utilisations

